CoolBox

www.coolbox.es

MANUAL DE USUARIO

Carcasa de disco duro externa USB 2.0. SlimChase 3522

1. Introduccción

Gracias por adquirir la carcasa externa USB 2.0. CoolBox SlimChase 3522. Añadiendo un disco duro interno SATA, esta carcasa proporciona una forma rápida y sencilla de añadir un extra de almacenamiento a su ordenador, de forma externa, sin necesidad de abrir la unidad central de su equipo.
Por favor lea el manual de usuario con atención antes de usar el dispositivo.

2. Características y especificaciones

· Soporta discos duros SATA/SATA II/SATA III de 3,5" con capacidad de hasta 3 TB
· Compatible con USB 2.0 hight speed (480 Mbps) y USB 1.1 (1.5 Mbps).
· Instalación sencilla Plug&Play y compatibilidad con extracción en caliente.
· Requisitos:
- Windows 2000, XP, VISTA, Windows7, Windows8/8.1*
- Mac OS 9.1 o superior.
- Linux con kernel 2.4.x o posterior.
· Garantía limitada de 2 años.
· Equipo de sobremesa o portátil con Puerto USB 1.0, 1.1 ó 2.0.

Nota:
Para poder utilizar la velocidad de transferencia de 480 Mbps el ordenador ha de disponer de puertos USB 2.0.

3. Contenido del paquete

· Carcasa externa USB 2.0 para disco duro SATA.
· Adaptador AC de alimentación
· Cable de alimentación
· Manual de usuario.
· Cable de conexión USB 2.0.
· Destornillador y tornillos.

(*) La compatiblidad con discos de más de 2TB de capacidad depende del sistema operativo. Las carcasas de disco duro Slimchase 3522 son compatibles con discos de más de 2TB, habiéndose realizado pruebas de funcionamiento bajo Windows7, 8 y Linux. Para otros sistemas operativos, consulte la información correspondiente de soporte de los mismos.

4. Configuración Hardware

Una vez ensamblado el disco duro en la carcasa:
- Conecte el adaptador de alimentación a la carcasa y pulse el botón de encendido.
- Conecte la carcasa al ordenador utilizando el cable USB suministrado.
- El ordenador debería detectar el nuevo hardware conectado. Para sistemas operativos Windows a partir de XP no es necesario ningún controlador software. Pase al punto 6 para formatear el disco duro.

Nota:
1. Debe emplear el adaptador AC para encender la carcasa con disco duro antes de conectar al puerto USB del ordenador. De otra forma, el funcionamiento podría no ser correcto.

5. Instalación Hardware

Windows 2000/XP/VISTA/Win7
- · No se necesita software controlador.
- · La carcasa con disco duro será reconocida automáticamente por el sistema operativo una vez sea conectada.

IMPORTANTE:
Antes de desconectar la unidad del PC es conveniente detener el dispositivo desde el sistema operativo (desde la barra de tareas en Windows o desde el icono del dispositivo en sistemas Linux). ***Desconectar el dispositivo sin detenerlo previamente puede tener como consecuencia la pérdida de información.***

6. Dando formato al disco duro

El sistema no reconocerá automáticamente el disco duro si éste no está particionado y formateado.
Si al conectar la unidad, el sistema operativo no lo reconoce directamente proceda a particionar y formatear el disco empleando las utilidades proporcionadas por el sistema operativo con el que esté trabajando.

En el caso de discos de más de 2TB, si el sistema operativo es Windows 7/8, para poder configurar todo el espacio del disco en una sola partición, es necesario especificar un sistema de partición no basado en MBR. El sistema que se debe seleccionar se llama GPT. Si seleccionamos MBR estaremos limitados a tamaños máximos de 2TB por partición.

CoolBox

www.coolbox.es

USER MANUAL

External Hard Drive Enclosure Case USB 2.0 SlimChase 3522

1. Introduction

Thank you for purchasing the USB 2.0 external enclosure case. Adding a SATA internal hard drive, this enclosure case provides a fast and easy way to add extra storage to your computer, externally, without opening its mainframe computer. Please read this manual carefully before using this device.

2. Features and Specifications

· Supports 3.5" SATAI/II/III HD, capacity up to 3 TB.
· Compatible with USB 2.0 high speed (480Mbps), USB 1.1 Low speed (1.5Mbps)
· Easy installation plug & play and hot-swappable
· Requirements:
Windows2000, XP, VISTA,Win7,Win 8/8.1* Mac OS 9.1 or higher, Linux 2.4.X or higher
· Warranty: 2 year, limited
· Desktop or laptop with USB 1.0, 1.1 or 2.0

Note:
To use the transfer speed of 480 Mbps the computer must have USB 2.0 ports.

3. Package Contents

· USB 2.0 External Enclosure case for SATA HDD
· AC power adapter
· DC power cord
· User manual
· USB 2.0 cable
· Screwdriver and screws .

(*) The compatibility with drives larger than 2TB capacity depends on the operating system. HDD enclosures Slimchase 3522 support drives larger than 2TB, having been tested for performance under Windows7, 8 and Linux. For other operating systems, refer to the support information thereof.

4. Hardware Setup

Once the hard drive assembly into the case
- Connect the power adapter to the housing and press the power button.
- Connect the enclosure case to the computer using the supplied USB cable.
- The computer should now detect the new hardware connected.

- For Windows 2000/XP/VISTA/7/8, no driver setup is necessary. Please Proceed to step 6 to format your drive.

Note:

1. You must use the AC adapter to power the hard drive housing before connecting to PC USB port. Otherwise, the operation may not be correct.

5. Hardware Installation

Windows 2000/XP/VISTA/7/8
- No driver installation is necessary.
- The housing case with hard drive will be automatically recognized by the operating system once it is connected.

IMPORTANT:
Before disconnecting the unit from the PC is convenient stop the device from the operating system (from the taskbar in Windows or from the device icon on Linux). ***Disconnect the device without stopping previously may cause loss of information.***

6. Format Hard Drive

The system does not automatically recognize the hard drive if it is not partitioned and formatted.
When you connect the drive, the operating system does not recognize it directly applicable to partition and format the drive using the utilities provided by the operating system with which you are working.

For disks larger than 2TB, if the operating system is Windows 7/ 8 to configure all the disk space on a single partition, you must specify a system not based on MBR partition. The system to be selected is called GPT. If we select MBR we will be limited to maximum of 2TB per partition sizes.